

- (DE) Montageanleitung (3)**  
**(AT) Indach-Montage einreihig**  
Falz-Ziegel  
**(CH) für Hochleistungs-Sonnenkollektoren F3-1, CFK-1**
- (GB) Installation manual (4)**  
**Roof integration, single-row**  
Interlocking tiles  
for high-performance solar collectors F3-1, CFK-1
- (FR) Notice de montage (5)**  
**Montage dans toits sur une rangée**  
Tuiles à emboîtement  
pour des capteurs solaires à haut rendement F3-1, CFK-1
- (IT) Istruzioni di montaggio (6)**  
**Montaggio ad incasso a una fila**  
Tegole marsigliesi  
per collettori solari ad alte prestazioni F3-1, CFK-1
- (ES) Instrucciones de montaje (7)**  
**Integrado en el tejado en una fila**  
Teja de encaje  
para captadores solares de alto rendimiento F3-1, CFK-1
- (PL) Instrukcja montażu (8)**  
**Jednorzędowy montaż w dachu**  
„Dachówka zakładkowa”  
do kolektorów słonecznych wysokiej mocy F3-1, CFK-1
- (NL) Montagehandleiding (9)**  
**Montage in het dak, enkelrijig**  
Pannen met sluiting  
voor de high performance zonnecollectoren F3-1, CFK-1
- (BE) Montagehandleiding (9)**  
**Montage in het dak, enkelrijig**  
Pannen met sluiting  
voor de high performance zonnecollectoren F3-1, CFK-1
- (RU) Инструкция по монтажу (10)**  
**Монтаж вровень с кровлей**  
Пазовая черепица  
для высокопроизводительных солнечных коллекторов F3-1, CFK-1
- (RO) Instrucțiune de montaj (11)**  
**Montaj în acoperiș pe un rând**  
Țiglă profilată  
pentru colectoare solare de înaltă performanță F3-1, CFK-1
- (LT) Montavimo instrukcija (12)**  
**Montavimas į stogą vienoje eilėje**  
Čerpės su užraktu  
didelės galios saulės kolektoriams F3-1, CFK-1
- (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης (13)**  
**Τοποθέτηση εντός της στέγης σε μία σειρά**  
Κεραμίδια με δίπλωση  
για ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης F3-1, CFK-1
- (EE) Paigaldusjuhend (14)**  
**Katuse sisse paigaldamine, üherealine**  
Soonega kivid, omavahel hambuvad  
suure võimsusega päikesekollektori jaoks F3-1, CFK-1
- (HU) Szerelési útmutató (15)**  
**Egysoros Indach szerelés**  
Hornyos cserép  
nagyteljesítményű napkollektorok részére F3-1, CFK-1
- (HR) Upute za montažu (16)**  
**Jednoredna montaža**  
Falcani crijep  
za visok učinak solarnih kolektora F3-1, CFK-1
- (SK) Návod na montáž (17)**  
**Montáž do strechy v jednom rade**  
Drážková škridla  
pre vysoko výkonné solárne kolektory F3-1, CFK-1
- (TR) Montaj kılavuzu (18)**  
**Tek sıralı çatı içi montaj**  
Marsilya kiremit  
yüksek performanslı güneş kolektörleri için F3-1, CFK-1
- (LV) Uzstādīšanas instrukcija (19)**  
**Iebūvēšana jumtā**  
Rievainie dakstiņi  
augstas veiktspējas saules paneļiem F3-1, CFK-1
- (CZ) Montážní návod (20)**  
**Montáž do střechy v jedné řadě**  
Drážková taška  
pro vysoce výkonné solární kolektory F3-1, CFK-1
- (DK) Monteringsvejledning (21)**  
**Tagintegreret montering (1 række)**  
Fals-tegl  
til højtydende solfangere F3-1, CFK-1
- (BG) Ръководство за монтаж (22)**  
**Монтаж в покрив едноредов**  
Цигли с фалц  
за високоефективни слънчеви колектори F3-1, CFK-1

**Obsah**

Technické údaje, pokyny, príprava strechy .....	17
Orientačné rozmery montáže, začiatok montáže .....	23-24
Konštrukcia strechy pre dva kolektory + jedno rozšírenie .....	25-52
Konštrukcia strechy pre jeden kolektor .....	53-60

**Technické údaje**

Min. sklon strechy	20°
Max. sklon strechy	60°
Max. zaťaženie snehom	4kN/m <sup>2</sup>

**Pokyny**

Pozor!

Pri nedodržaní môže dôjsť k poškodeniu strešného plášt'a. Pri montáži plechových častí do strechy dodržujte pokyny z návodu na montáž pre ploché kolektory Wolf.



Všetky rozmery uvedené v návode na montáž sú orientačné hodnoty. Môžu sa meniť v závislosti od stavu strechy (napr. vzdialenosť strešných latiek a pod.).





**Príprava strechy**

Z bezpečnostných dôvodov sa musí podľa smernice pre pokrývačské práce pod plochou kolektorov nachádzať prekrývajúca sa vrstva fólie s difúznymi otvormi alebo iný vhodný materiál tak, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do budovy v prípade možných netesností. Táto vrstva musí viesť do odkvapového žľabu!

Strecha musí byť pripravená podľa zobrazenia.




Pole kolektorov musí byť orientované rozmerovo/symetricky do krokiev (v závislosti od daností strechy), tzn. spodná/e montážna/e lišta/y musí/musia byť orientovaná/é smerom ku krokvám (v závislosti od daností strechy).


Pred začiatkom montáže je potrebné skontrolovať sklon strechy (20° – 60°). Pre zabezpečenie správnej odbornej montáže je potrebné plochu strechy po obvode odkryť v dostatočnej vzdialenosti. Odporúčame pre každú sadu 2 ks použiť 3 ks krokiev a pre každé rozšírenie 2 ks krokiev (pozri obrázok). V prípade potreby namontujte menič!






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maße in m									
<b>A</b>	1,1	2,23	3,36	4,49	5,62	6,75	7,88	9,01	10,14	11,27
<b>B</b>	1,34	2,47	3,6	4,73	5,86	6,99	8,12	9,25	10,38	11,51
<b>C</b>	1,45	2,58	3,71	4,84	5,97	7,1	8,23	9,36	10,49	11,62
<b>D</b>	1,64	2,77	3,9	5,03	6,16	7,29	8,42	9,55	10,68	11,81
<b>E</b>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>F</b>	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65


		1	2	+1
Pos.				
1			1	
2			1	
3				1
4				1
5			1	
6			1	
7	1			
8	1			
9	1	1		
10	1	1		
11			1	1
12			1	1
13	1	2		1
14	3	5		3
15	1	2		1
16	2	2		
17		2		2
18	M 4,5x35		3	3
19	M 4,0x10	5	7	3
20		7	9	2
21			2	2
22		1	1	1
23		3	3	3
24	M 8x100	5	7	9
25		2		2
26			2	
27				2
28	M 8x20	3	5	3
29	M 8x35	3	5	3
30	M 8	3	5	3
31	M 5x60/35mm	13	16	13
32	M 5x100/60mm	3	4	3
33		1		1
34			1	
35	Bit-TX20	1	1	1
36	Bit-TX40	1	1	1
















a




b







**a** (1.-7.)




**b** (8.)












a











b



-  **31**  M5x60 (10x)
-  **32**  M5x100 (5x)















1.




2.




1.




2.




3.







1.




2.




3.




4.




M4,5x35 (4x)




1.




2.























a




b










a





b









4x10 (2x)

